

## Aroma Diffuser Gebrauchsanweisung

### Bedienungsanleitung

1. **Bild 1:** Positionieren Sie das Produkt aufrecht und entfernen Sie das Oberteil nach oben.
2. **Bild 2:** Stecken Sie das Stromkabel auf der Unterseite ein und legen sie es dem Kabelkanal entsprechend.
3. **Bild 3:** Nutzen Sie einen Messbecher (nicht enthalten) um Wasser einzufüllen (kein heißes Wasser). Überschreiten Sie nicht die Fülllinie und füllen Sie kein Wasser ein während das Gerät in Betrieb ist. Ätherische Öle können ebenso von Oben hinzugegeben werden.
4. **Bild 4:** Stecken Sie das Oberteil wieder auf den Tank. Benutzen Sie das Produkt nicht ohne Deckel.
5. Schließen Sie den Stecker an eine Steckdose an.
6. **Bild 5:** Drücken Sie die „Mist“ Taste und wählen Sie die Betriebsdauer (1 Std., 3 Std., 6 Std. oder „on“ für Dauerbetrieb). Sie wählen die Stufe durch das mehrmalige Drücken der Taste und stellen das Gerät nach dem fünften Mal entsprechend aus.
7. **Bild 6:** Drücken Sie die „Light“ Taste um das LED Licht einzustellen, welches in sieben Farben mit variierendem Helligkeitsgrad verfügbar ist.
8. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, leeren und trocknen Sie den Tank. Nutzen Sie ein neutrales Reinigungsmittel vor der nächsten Benutzung.
9. Das Gerät kehrt in den Standard Modus zurück, wenn der Strom wieder angestellt wird.
10. Sobald der Tank kein Wasser mehr enthält, schaltet sich das Gerät automatisch wieder aus und lässt sich auch nicht einschalten.
11. Sowohl der Nebel als auch das Licht schalten sich automatisch ab, sobald kein Wasser vorhanden ist.

## **Sicherheitshinweise**

- Betriebshöchstdauer: 6 Stunden
- Menge und Intensität können variieren. Dies ist normal und ist kein technischer Fehler
- Die Qualität des Wassers, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftzug können dies beeinflussen.
- Gerät schaltet automatisch ab sobald das Wasser leer ist.
- Benutzen Sie ausschließlich 100 % ätherische Öle, da Parfüm und andere chemische Zusätze das Gerät beschädigen können.
- Reinigen Sie den Tank bevor Sie neues Öl benutzen.

## **Unbeabsichtigtes Auslaufen**

Sollten Sie das Produkt versehentlich anstoßen oder umwerfen, folgen Sie bitte den folgenden Schritten, um Fehlfunktionen zu vermeiden:

1. Ziehen Sie den Stecker und nehmen Sie den Deckel ab.
2. Leeren Sie den Tank komplett.
3. Halten Sie das Gerät schräg um eventuelles Restwasser anzugießen und lassen Sie es an der Luft für mindestens 24 Stunden trocknen.

## **Pflegehinweise**

Reinigen Sie das Produkt nach 5-6-maligem Gebrauch oder nach 3-5 Tagen:

1. Ziehen Sie den Stecker und entfernen Sie den Deckel.
2. Gießen Sie eventuelles Restwasser aus.
3. Geben Sie ein wenig neutrales Spülmittel in den Tank und wischen Sie ihn vorsichtig aus und trocknen Sie ihn danach mit einem Tuch.
4. Folgen Sie den Bildern um sicherzustellen, dass kein Wasser in den Luftkanal gelangt und gießen Sie Wasser nur nach rechts aus.
5. Benutzen Sie keine ätzenden oder aggressiven Reiniger, da diese zu Fehlfunktionen führen können oder gesundheitsschädliche Gase produzieren können.

Bitte beachten Sie: Nutzen Sie nur sanfte Reinigungsmittel.

## Vorsichtsmaßnahmen

Bitte folgen Sie diesen Richtlinien um Fehlfunktionen zu vermeiden:

- Geben Sie nie mehr Wasser in das Gerät als die designierten 300 ml „Max“.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, während der Tank leer ist.
- Berühren Sie nicht die Ultraschallplatte.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig gemäß der Anleitung.
- Ziehen Sie bei jeder Reinigung den Stecker.
- Schütten Sie Restwasser nach Gebrauch nach rechts aus und wischen Sie den Tank aus hygienischen Gründen aus.
- Ätherische Öle können färben, wischen Sie daher mit einem Tuch nach.
- Benutzen Sie ausschließlich einen Messbecher (nicht enthalten) um Wasser einzufüllen und nicht den Wasserhahn direkt.
- Stellen Sie sicher, dass der Nebel nicht unter Möbeln oder gegen Wände abgegeben wird.
- Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht, Hitzequellen, Klimaanlage oder Ventilatoren fern.
- Positionieren Sie das Gerät stets auf stabilen und ebenem Untergrund, nicht auf Teppichen etc.
- Halten Sie das Gerät von anderen technischen Geräten fern.
- Schütteln Sie das Gerät nicht oder halten es schräg.
- Maximale Nutzdauer: 6 Stunden.
- Warten Sie 60 Minuten bevor Sie das Gerät danach in Betrieb nehmen, um Schäden an der Ultraschallplatte zu vermeiden.
- Benutzen Sie kein Mineralwasser oder Wasser mit Kohlensäure.
- Bewegen Sie das Gerät nicht während es in Betrieb ist.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen.
- Halten Sie das Gerät fern von Haustieren und Kindern. Die Benutzung ist nicht empfohlen für Kinder und andere Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung oder geistiger Verfassung.
- Stelle Sie sicher, dass das Kabel nicht im Weg ist und ziehen Sie nicht daran.
- Ziehen Sie sofort den Stecker, sobald sie Rauch oder einen verbrannten Geruch wahrnehmen.

## Problembhebung

Bitte beachten Sie die folgende Tabelle sollten Auffälligkeiten auftreten:

Sollte das Produkt nicht adäquat funktionieren, folgen Sie bitte diesen Schritten bevor Sie Reparaturen in Erwägung ziehen:	
Das Gerät lässt sich nicht an- oder ausschalten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ist ausreichend Wasser im Tank? → Fügen Sie entsprechend Wasser hinzu.</li><li>- Ist der Stecker korrekt eingesteckt? → Ziehen Sie den Stecker, überprüfen Sie das Kabel und Stecken Sie das Gerät vorsichtig ein.</li></ul>
Kein Nebel oder seltsamer Nebel	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ist genügend oder zu viel Wasser im Tank? → Fügen Sie Wasser hinzu und gehen Sie sicher, dass die max. 300ml nicht überschritten werden.</li><li>- Ist die Ultraschallplatte dreckig? → Reinigen Sie das Gerät gemäß der Anleitung.</li><li>- Sind die Oberteile korrekt aufgesetzt oder ist die Luftzufuhr auf der Unterseite verstopft? → Reinigen Sie die Luftzufuhr entsprechend.</li></ul>
Wasser läuft aus	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sind die Oberteile korrekt aufgesteckt? → Entfernen Sie die Teile und setzen Sie korrekt auf.</li><li>- Ist die Temperatur sehr niedrig oder die Luftfeuchtigkeit sehr hoch? → Der Nebel kondensiert unter diesen Bedingungen schnell.</li></ul>

## Technische Daten

Größe	Ca. 168.8 x 148 mm
Gewicht (ohne Adapter)	Ca. 360 g
Spannung: Eingang/Ausgang	AC 100-240 V 50.60 HZ / DC 24 V 650 MA
Kabellänge	Ca. 170 cm
Energieverbrauch	Ca. 14 W
Zeitschaltuhr	1 Std./3 Std./6 Std./Dauer
Tank Volumen	300 ml
LED Licht	6 Stück
Materialien	PP/ABS/PC
Zubehör	Wechselstrom Adapter und Anleitung
Nebelproduktionsmethode	2.4 MHz