

Place part F face up onto E connectors (close up) (Fig.5)

Placez la partie F face vers le haut sur les connecteurs E (gros plan) (Fig. 5).

Coloque la parte F boca arriba en los conectores E (cerrar) (Fig. 5)

