
41" x 83" Deco Dining Table



Assembly Instructions


IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.

Parts List

NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY
A		Table Top	1
В		Legs	4
С		Bolt	8
D		Washers	8
E		A ll en Wrench	1
F		Plastic Cap	8

Step 1.


LEG ASSEMBLY - With the table top (A) flipped upside down, insert the four legs into the corners, and secure with the bolt and washer (C+D), using the allen wrench (E). Secure the ends with the plastic caps.



Care & Maintenance

All outdoor furniture is subject to UV rays and weather elements. In order to keep your furniture as long lasting and vibrant as possible, simply rinse and use a mild soap to clean the frame. We advise using furniture covers or storing the furniture when not in use.		

104 cm x 211 cm Table à Dîner



Assembly Instructions


IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.

Liste Des Pièces

NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTE
A		Dessus de table	1
В		Patte de table	4
С		Boulon	8
D		Ronde ll es	8
E		Cle Allen	1
F		Boulon en plastique	8


Étape 1.

ASSEMBLAGE PATTE - Avec le plateau de table (A) retourné à l'envers, insérer les quatre pattes dans les coins, et le fixer avec la vis et la rondelle (C+D), en utilisant la clé hexagonale (E). Fixer les extrémités avec les bouchons en plastique.



Entretien Et Maintenance Tous les meubles d'extérieur est soumis aux rayons UV et intempéries. Afin de garder vos meubles que de longue durée et vivante que possible, il suffit de rincer et d'utiliser un savon doux pour nettoyer le cadre. Nous vous conseillons d'utiliser housses de meubles ou de ranger les meubles lorsqu'il n'est pas utilisé

104cm x 211cm Mesa de Comedor



Manual de Instrucciones y Ensamble


IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURAS CONULTAS. LEA CUIDADOSAMENTE.

Liste Des Pièces

NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTE
A		Superficie de las mesa	1
В		Patas de las mesa	4
С		Tornillos	8
D		Arandela	8
E		Llave allen	1
F	0	Tapa del tornillo de plastico	8

Paso 1.

ASEMBLAJE DE PATA - Con la tapa de la mesa (A) volteado al revés, inserte las cuatro patas en las esquinas, y asegurar con el perno y la arandela (C + D), con la llave allen (E). Asegurar los extremos con los tapones de plástico.



Cuidados Generales

Todos los muebles al aire libre están sujetos a los rayos UV y las inclemencias meteorológicas. Para mantener la larga duracion de sus muebles Con el fin de mantener larga duracion en sus muebles y vibrantes como sea posible, simplemente enjuague y use un jabón suave para limpiar el marco. Se aconseja el uso de cubiertas de los muebles o el almacenamiento de los muebles cuando no esté en uso.				