


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

60" Wide L Desk





WARNING

This product is designed and intended for use with computer, fax, and printer equipment only. Improper loading with television or other heavy equipment could cause instability, tip over, and/or serious injury.

Este producto esta diseñado solamente para el uso con computadores, faxes, e impresoras. Inapropiado uso al poner televisores u otro equipo pesado puede causar inestabilidad, rodamiento, y/o herida (golpes) serios.

Ce produit est uniquement conçu pour une utilisation avec un ordinateur, un télécopieur, ou une imprimante. Un chargement incorrect avec une télévision ou autre matériel lourd peut le rendre instable ou le renverser, et peut vous causer des endommagements sérieux.





WARNING

Do not move unit when loaded. Doing so could cause instability, product collapse, tip over, and/or serious injury.

No mueva la unidad cuando esté cargada. Hacerlo puede causar inestabilidad, que el producto se derrumbe, que se la caiga encima y/o heridas (golpes) serias.

Ne pas déplacer l'unité lorsqu'elle est chargée. Faire ainsi peut causer l'instabilité, l'effondrement ou le renversement du meuble et/ou des endommagements sérieux.

EXPLODED VIEW












PARTS LIST

A [1]
B [1]
C [1]
D [1]
E [1]
F [1]
G [1]
H [1]
J [1]
K [1]
L [1]
M [1]

N [1]
O [1]
P [1]
Q [1]
R [1]
S [1]
T [2]
U [1]
V [2]
W [1]
X [2]


FASTENERS

Fasteners are shown in actual size.
los fijadores son demostrados en su tamaño actual.
les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.



HARDWARE


H89898



16" Slide Mount

[1]


H100445



DWR Bracket

[2]


H89899



16" Slide Mount

[1]


H100446



Drawer Bracket

[2]


H89900



16" Slide Runner

[1]


H162488



File Extrusion
15-3/4" (400mm)

[2]


H89901



16" Slide Runner

[1]


H39922



Strap

[2]

H162814




16" Slide

[2]

HARDWARE


H126364



[2]

Mounting Plate

H126359



[2]

Hinge

H23604



[4]

Shelf Pin


H150001



[3]

Handle


H126396



[4]

Shelf Pin Sleeve


H77351



[2]


Bumper (4) per pack

Z92806



[1]


Z92807



[1]


MODEL SPECIFIC

H118700



[1]


H87676



[28]

Cover Cap


H149999



Foot


[8]

H151406



[1]


H83021



[28]

Cover Cap


H149999



Foot

[8]

H118700



[1]


H95137



[28]

Cover Cap


H149999



Foot


[8]

H118700



[1]


H73621



[28]

Cover Cap

H177601




Foot

[8]


STEP 1

H162814



[2]

WATCH VIDEO




Separate and Install
Drawer Slides

Move lock lever on the runner as shown to separate runner from mount and cage.

Mueva la palanca de seguro en el corredor del montaje y el casillero como se muestra.



Déplacez le levier de verrouillage sur le coulisseau comme illustré pour séparer le coulisseau de la monture et la cage.









Set runner aside to be used later in the Assembly Instructions.

Haga el corredor hacia un lado porque sera utilizado mas adelante.

Mettez le coulisseau de côté pour être utilisé plus tard dans les instructions d'assemblage.





STEP 2




STEP 3

H28917  [10]
#6 x 1/2" Silver



H26053  [4]
#10 x 1-1/4"



H89900





H89901






Tighten screws in order shown 1,2, 3.
Atornille en orden indicado 1,2,3.
Serrer les vis dans la façon montrée 1,2,3.

STEP 4

H101725  [10]
#6 x 1/2"


H26053  [4]
#10 x 1-1/4"



Tighten screws in order shown 1,2, 3.
Atornille en orden indicado 1,2,3.
Serrer les vis dans la facon montrée 1,2,3.

STEP 5

H162488





[2]

H77351



[4]



STEP 6


H150001 [1]
Handle

H23480 [2]
#8-32 x 7/8"

H28917 [4]
#6 x 1/2" Silver


H126359 [2]
Hinge

H77351 [2]
Bumper





STEP 7

H72988





KD Bolt


[6]





STEP 8






STEP 9

H72988  [7]
KD Bolt


H126364  [2]
Mounting Plate





STEP 10




STEP 11


H143460  [4]
#12 x 4"

H35251  [8]
#10 x 1/2"

 [4]
Foot




Flip panel over
Voltear el panel
Retournez le panneau










STEP 12









H23491 [5]
#10 x 2"



STEP 13



STEP 14




Flip panel over
Voltear el panel
Retournez le panneau

D



STEP 15

H71659




[4]

KD Cam



STEP 16


H143460



[4]


#12 x 4"

H35251




[8]

#10 x 1/2"




[4]

Foot




Flip panel over
Voltear el panel
Retournez le panneau

E




STEP 17

H23491







#10 x 2"

[5]




STEP 18





STEP 19

H71659



KD Cam


[3]





Cover Cap

[3]


An assistant may be required.
Un asistente puede ser necesario.
L'aide d'une autre personne peut s'avérer nécessaire.




STEP 20




An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.




STEP 21

H72988  [10]


KD Bolt

H35251  [4]


#10 x 1/2"

H39922  [2]




Strap




STEP 22



STEP 23




An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.





STEP 24



H72988 [6]




KD Bolt



STEP 25




An assistant may be required.
Un asistente puede ser necesario.
L'aide d'une autre personne peut s'avérer nécessaire.






Go to Step 43 to finish Assembly
Vaya al paso 43 para terminar el ensamblaje
Passez à l'étape 43 pour terminer l'assemblage

STEP 26

H72988 [7]






H126364 [2]




Flip panel over
Voltear el panel
Retournez le panneau

STEP 27




STEP 28

H143460




[4]


H35251




[8]



[4]




Flip panel over
Voltear el panel
Retournez le panneau




STEP 29

H23491





#10 x 2"








[5]



STEP 30




STEP 31




STEP 32

H71659




[4]

KD Cam




STEP 33

H143460




[4]


H35251




[8]



[4]




Flip panel over
Voltear el panel
Retournez le panneau




STEP 34

H23491 [5]
#10 x 2"




STEP 35

H71659




KD Cam

[3]






Cover Cap


[3]






STEP 36




An assistant may be required.
Un asistente puede ser necesario.
L'aide d'une autre personne peut s'avérer nécessaire.



STEP 37



An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.





STEP 38




H72988 [10]
KD Bolt

H35251 [4]
#10 x 1/2"

H39922 [2]
Strap




STEP 39




STEP 40

H71659




KD Cam

[10]




Cover Cap

[10]




An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.





STEP 41

H72988







[6]


KD Bolt




STEP 42




An assistant may be required.
Un asistente puede ser necesario.
L'aide d'une autre personne peut s'avérer nécessaire.




STEP 43



Or
O
Ou




H23604




[4]

Shelf Pin





H126396




[4]





Shelf Pin Sleeve

O






Or
O
Ou




WATCH VIDEO





Install and adjust
hinges


STEP 45




Or
O
Ou





H35251  [4]
#10 x 1/2"






Or
O
Ou



STEP 47




Grommet

[1]

Maximum Weight: 30 Lbs.
Peso Máximo: 30 Libras
Poids Maximum: 13.5 kilogramme

Maximum Weight: 15 Lbs.
Peso Máximo: 15 Libras
Poids Maximum: 6.8 kilogramme

Maximum Weight: 200 Lbs.
Peso Máximo: 200 Libras
Poids Maximum: 90 kilogramme




Maximum Weight: 64 Lbs.
Peso Máximo: 64 Libras
Poids Maximum: 28.8 kilogramme

Maximum Weight: 37 Lbs.
Peso Máximo: 37 Libras
Poids Maximum: 16.8 kilogramme

Maximum Weight: 15 Lbs.
Peso Máximo: 15 Libras
Poids Maximum: 6.8 kilogramme

STEP 48

- Move unit to final location.
- Coloque esta unidad en su posición permanente.
- Déplacez l'unité dans l'endroit final.
- Adjust drawer fronts as shown below.
- Ajuste la parte delantera de las gavetas según es indicado.
- Ajustez les façades de tiroir comme montré ci-dessous.



STEP 1.

Loosen 4 screws on back of drawer front brackets as shown.

Afloje los 4 tornillos en la parte trasera de la gaveta según es indicado.


Desserrez les 4 vis dans les appuis en plastique sur le dos de l'avant de tiroir comme montré.

STEP 2.

Position drawer front as required.

Ajuste la parte delantera de la gaveta según sea necesario.

Placez l'avant de tiroir comme nécessaire.




STEP 3.

Tighten screws while holding drawer front in position.

Apriete los tornillos mientras sujeta la parte delantera de la gaveta en su posición permanente.

Serrez les vis tout en tenant l'avant de tiroir en position.

WATCH VIDEO



Adjust drawer fronts