


Corner chair










ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.**


For assistance with assembly or customer service,
Please call us.

PARTS LIST

NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Corner chair	1
B		Chair legs	2
C		Support bar	2
D		Bolt (M6*50)	3
E		Bolt (M6*15)	2
F		Bolt (M6*25)	2
G		Washer (ø15*ø8.5*1.5)	7
H		#4 Allen wrench	1


Step 1.

ASSEMBLE CORNER CHAIR LEGS - Insert each side of support bars (C) into both chair legs (B). Use washers (G) and bolts (F) to secure chair legs together using the allen wrench (H).




Step 2.

ATTACH CORNER CHAIR - With corner chair (A) upside down, attach the front foot of the chair legs using washers (E), bolts (G), and Allen wrench (H). Attach the rest of the legs to the chair with washers (F), bolts (D), and Allen wrench (G).




Care and Maintenance

All outdoor furniture is subject to UV rays and weather elements. In order to keep your furniture as long lasting and vibrant as possible, we advise using furniture covers or storing the furniture when not in use. For more information about the materials used to make our furniture please visit us.




WICKER

Simply washing your wicker with a mild detergent and protecting it as much as possible by covering and or storing it when not in use for long periods of time is sufficient.




ALUMINUM FRAMES

Our furniture incorporates aluminum powder coated frames that are designed to require minimum maintenance. Avoid letting too much dirt build up by cleaning with mild soap and water. Never leave furniture standing in water.



STONE TOPS/TABLE TOPS


Spills should be wiped up quickly to avoid any staining on the surface. Regular cleaning with mild soap and water with a sponge or soft scrub brush is all that is required. Storing or covering your natural stone top when not in use for extended periods of time is recommended.



FABRICS

Wipe off spills with a cloth and water. Fabrics designed to protect and last for several years. Fabrics are treated with a proprietary water and stain repellent. For more information visit us and follow instructions on the container.

Chaise d'angle









INSTRUCTION D' ASSEMBLAGE

**ATTENTION, CONSERVER POUR CONSULTATION.
LIRE ATTENTIVEMENT.**


Pour une assistance au montage ou au service client,
Veuillez nous appeler.

LISTE DES PIÈCES

NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTE.
A		Canapé d' angle	1
B		Pattes de canapé	2
C		Barre de support	2
D		Boulon (M6*50)	3
E		Boulon (M6*15)	2
F		Boulon (M6*25)	2
G		Rondelle (ø15*ø8.5*1.5)	7
H		#4 Clé Allen	1


Étape 1.

ASSEMBLE LES PATTES DE CHAISE D'ANGLE- Insérer les deux côtés des barres de support (C) dans les deux pattes de chaise (B). Utilisez les rondelles (G) et les boulons (F) pour fixer les pieds du chaise à l'aide de la clé Allen (H).




Étape 2.

ATTACHER LES PATTES DE CHAISE D'ANGLE- Avec le chaise d'angle (A) à l'envers, fixez le pied avant des pattes du chaise en utilisant les rondelles (E), les boulons (G) et la clé Allen (H). Fixez le reste des pieds au chaise avec les rondelles (F), les boulons (D) et la clé Allen (G).




Soins et Entretien

Tous les meubles extérieurs sont soumis aux rayons UV ainsi qu'aux intempéries. Afin de garder vos meubles aussi longtemps et vibrants que possible, nous vous recommandons de les couvrir ou de les garder à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations sur les matériaux utilisés pour fabriquer nos meubles, rendez-nous visite.




OSIER

Laver simplement vos meubles en osier avec un détergent léger, en les protégeant autant que peu se faire en les couvrant ou en les gardant à l'intérieur lorsqu'il ne sont pas utilisés, est suffisant.




CADRES EN ALUMINIUM

Nos meubles intègrent des cadres revêtus d'aluminium conçus pour nécessiter un entretien minimal. Évitez de laisser trop de poussière s'accumuler en la lavant avec un savon doux et de l'eau. Ne laissez jamais les meubles sous l'eau.



SURFACES EN PIERRE / DESSUS DE TABLE


Les liquides renversés doivent être nettoyés rapidement pour éviter toute tache sur la surface. Un lavage régulier avec un savon doux et de l'eau en utilisant une éponge ou une brosse souple est l'unique chose requise. Ranger ou couvrir votre surface en pierres naturelles lorsque'elle n'est pas utilisée pendant une durée étendue est recommandé



TISSUS

Nettoyez les liquides renversés avec un chiffon et de l'eau. Marques utilise, conçu pour protéger et durer des années. Les tissus sont traités avec de l'eau et un détachant. Pour plus d'informations, visitez-nous et suivez les instructions sur le contenant.

Silla de esquina









MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ENSAMBLE

**IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURAS CONSULTAS.
LEA CUIDADOSAMENTE**


Para asistencia con el montaje e instalación de piezas y servicio al cliente, llámenos.

LISTA DE PARTES

NO.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN (PARTE)	CANT.
A		Silla de esquina	1
B		Patas de la silla de esquina	2
C		Barra de soporte	2
D		Perno (M6*50)	3
E		Perno (M6*15)	2
F		Perno (M6*25)	2
G		Arandela (ø15*ø8.5*1.5)	7
H		#4 Llave Allen	1


Paso 1.

ENSAMBLAR LAS PATAS DE LA SILLA DE ESQUINA - Conectar cada lado de las barras de soporte (C) en ambas patas de la silla de esquina (B). Usa arandelas (G) y pernos (F) para unir las patas de la sofá de esquina con la llave Allen (H).




Paso 2.

SUJETAR LAS PATAS DE LA SILLA DE ESQUINA- Con la silla de esquina (A) boca abajo, sujete la pata del frente de la silla usando arandelas (E), pernos (G) y la llave Allen (H). Sujete el resto de las patas de la silla con arandelas (F), pernos (D), y la llave Allen (G).




Cuidados y Mantenimiento

Todos los muebles de exterior están sujetos a los rayos ultravioleta y a las inclemencias del tiempo. Para mantener sus muebles duraderos y los colores para mantenerse lo más vibrantes posible, recomendamos cubrirlos o guardarlos cuando no estén en uso. Para obtener más información sobre los materiales utilizados para fabricar nuestros muebles, visítenos.




MIMBRE

Simplemente lave sus muebles de mimbre con un detergente suave y protéjalos cubriéndolos o guardándolos cuando no los use durante largos períodos de tiempo.




ESTRUCTURAS DE ALUMINIO

Nuestros muebles están contruidos con estructuras de aluminio con recubrimiento de polvo diseñadas para requerir un mantenimiento mínimo. Evite que se acumule demasiada suciedad limpiando con agua y jabón suave. Nunca deje los muebles sobre el agua.



SUPERFICIES DE PIEDRA / MESA

Limpie los derrames rápidamente para evitar manchas en la superficie. La limpieza regular con agua y jabón suave con una esponja o cepillo es todo lo que se necesita. Se recomienda almacenar o cubrir la superficie de piedra natural cuando no está en uso durante períodos prolongados de tiempo.



TEJIDOS

Limpie los derrames con un paño y agua. Nuestras marcas utilizan telas diseñadas para proteger y durar años. Las telas se tratan con una fórmula patentada repelente de agua y manchas. Para obtener más información, visítenos y siga las instrucciones en el empaque.