


Assembly Instructions



SAFETY INFORMATION



Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- Some steps are more easily handled with two adults.

CAUTION

- Before assembly and/or installation, carefully unwrap all parts.
- Locate and set aside the hardware kit before discarding packaging.
- Use care when assembling your new product. Take your time and follow the assembly instructions closely.

INFORMATION DE SÉCURITÉ



Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.



AVERTISSEMENT

- Certaines étapes sont plus faciles à effectuer avec l'aide

MISE EN GARDE

- Avant l'assemblage et/ou l'installation, vous devez déballer minutieusement toutes les pièces.
- Localisez et mettez de côté le jeu de quincaillerie avant de jeter l'emballage.
- Soyez vigilant lorsque vous assemblez le nouveau produit. Prenez votre temps et suivez attentivement ces instructions.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA

- Algunos de los pasos se pueden realizar con mayor facilidad entre dos adultos.

PRECAUCIÓN








- Antes del ensamblaje y/o instalación, desenvuelva cuidadosamente todas las piezas.
- Localice y separe el equipo de accesorios antes de desechar el embalaje.
- Tenga cuidado al ensamblar el nuevo producto. Tómese su tiempo y siga detenidamente las instrucciones de ensamblaje.

TOOLS REQUIRED OUTILS NÉCESSAIRES HERRAMIENTAS NECESARIAS




(NOT INCLUDED)
(PAS INCLUS)
(NO INCLUIDAS)

Parts and hardware list


A		1PC	B		1PC
	Front panel			Left side panel	
C		1PC	D		1PC
	Right side panel			Wooden Base	
E		1PC	F		1PC
	Wooden top			Fireplace insert	
①		10PCS	②		22PCS
	L bracket			Longer screw	
③		4PCS	④		22PCS
	Shorter screw			Flat washer	
⑤		22PCS	⑥		2PCS
	Spring washer			Metal plate	

Step 1




Place the wooden base D on a clean flat floor and from the back side fasten the front panel A to the wooden base D using 2pcs L brackets ①, 2pcs longer screw ②, 2pcs spring washer ⑤ & 2pcs flat washer ④ by screw driver **loosely**. **Do not tighten too much!!**

Step 2




From back side fasten both side panels B&C and wooden base D using 4PCS L brackets ①, 4PCS longer screw ②, 4PCS spring washer ⑤&4pcs flat washer ④ by screw driver **loosely** .**Do not tight too much!!**

Step 3



Put the wooden top E on the body and **align the front A and both side panels B&C with the front A side end to be flush with side panels by adjusting the L brackets ① or longer screw ②** and fasten the wooden top E to the body using 5pcs L brackets ① and 5pcs longer screw ②, 5pcs spring washer ⑤ & 5pcs flat washer ④ by screw driver, and then tighten all longer screws ②.

Step 4



Push the fireplace insert F into the assembled part. From back side fasten the fireplace insert F to the front using 4PCS shorter screw ③ and 2PCS metal bracket ⑥ by screw driver as shown.

CARE / MAINTENANCE	SOIN / ENTRETIEN	CUIDADO / MANTENIMIENTO
Care and Maintenance • Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting. • Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish. • Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish. • Always use coasters under beverage glasses and flowerpots. • Liquid spills should be removed immediately, as it may damage the furniture. Use a soft, clean cloth and blot the spill gently. Avoid rubbing. • Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture. Further advice about wood furniture care It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish. Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. We hope you enjoy your purchase for many years. Thank you for your purchase!	Soin / Entretien • Lors de l'époussetage, utilisez un chiffon doux et propre qui n'égratigne pas la surface. • L'utilisation de solvant de quelque sorte sur votre ameublement peut endommager le fini. • Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer votre ameublement car cela peut endommager le fini. • Utilisez toujours des dessous de verre sous les verres/tasses des breuvages et sous les pots à fleur. • Tout déversement de liquide doit être enlevé immédiatement car cela peut endommager l'ameublement. Utilisez un chiffon doux et propre et éponger délicatement le déversement. Évitez de frotter. • Utilisez toujours des tampons protecteurs sous les plats et les assiettes chaudes. La chaleur peut causer des changements chimiques qui peuvent créer des taches sur l'ameublement. Conseils supplémentaires pour l'entretien de meubles en bois Il est préférable de garder vos meubles dans un environnement climatisé. Les changements de température et d'humidité peuvent décolorer, déformer, rétracter et fendiller le bois. Il est conseillé de garder les meubles à l'abri de la lumière directe du soleil car cela pourrait endommager le fini. L'entretien et le nettoyage appropriés à domicile prolongeront la vie de votre achat. Nous espérons que vous apprécierez votre achat pendant de nombreuses années. Nous vous remercions pour votre achat!	Cuidado / Mantenimiento • Use un paño suave y limpio que no raye la superficie cuando elimine el polvo. • Usar solventes de cualquier clase en sus muebles puede dañar el acabado. • Nunca utilice agua para limpiar sus muebles, ya que puede causar daños en el acabado. • Siempre utilice posavasos para colocar los vasos de bebidas y las macetas. • Los derrames de líquidos se deben recoger inmediatamente, ya que pueden dañar el mueble. Use un paño suave y limpio y seque el derrame con cuidado. Evite frotar. • Siempre utilice almohadillas protectoras debajo de los platos y vajillas calientes. El calor puede causar cambios químicos los cuales pueden crear manchas en los muebles. Consejos adicionales sobre el cuidado de los muebles de madera Lo mejor es mantener sus muebles en un ambiente con clima controlado. Los cambios de temperatura y humedad pueden hacer que la madera se decolore, se combe, se encoja y se parta. Se aconseja mantener los muebles alejados de la luz solar directa, ya que esta puede dañar el acabado. El cuidado y la limpieza adecuados en casa extenderán la vida útil de su compra. Esperamos que disfrute de su compra durante muchos años. ¡Gracias por su compra!