

6 Drawer Double Wide Dresser - Assembly and Operation Manual

Commode double à 6 tiroirs - Manuel d'assemblage et d'utilisation

Congratulations on purchasing our product. This product will provide many years of service if you adhere to the following guidelines for assembly, maintenance, and operation. This product is for residential use only. Any institutional use is strictly prohibited.

Please be sure to follow the instructions for proper assembly. Use a Phillips head screwdriver for assembling the product in addition to the Allen wrench included in the hardware box. Do not use power screwdrivers. All of our products are made from natural woods. Please understand that natural woods have color variations which are the result of nature and not defects in workmanship.

DO NOT SUBSTITUTE PARTS. ALL MODELS HAVE THE SAME QUANTITY OF PARTS AND HARDWARE. YOUR MODEL MAY LOOK DIFFERENT FROM THE ONE ILLUSTRATED DUE TO STYLISTIC VARIATIONS.


Nous vous félicitons de votre achat de notre produit. Ce produit vous procurera des années de service si vous suivez les directives ci-dessous pour l'assemblage, l'entretien et l'utilisation. Ce produit est destiné uniquement à une utilisation résidentielle. Toute utilisation dans une institution est strictement interdite.

Prenez soin de suivre les instructions pour réaliser correctement l'assemblage. Utilisez un tournevis cruciforme pour l'assemblage, en plus de la clé hexagonale incluse dans la boîte de quincaillerie. N'utilisez pas un tournevis électrique. Tous nos produits sont fabriqués en bois naturel. Il faut comprendre que le bois présente des variations de couleur attribuables à la nature et non à un défaut de fabrication.


NE PAS UTILISER DES PIÈCES DE SUBSTITUTION. TOUS LES MODÈLES ONT LE MÊME NOMBRE DE PIÈCES ET D'ACCESSOIRES DE MONTAGE. VOTRE MODÈLE PEUT DIFFÉRER DE CELUI ILLUSTRÉ EN RAISON DE VARIATIONS STYLISTIQUES.





PARTS • PIÈCES




A. Left Side Panel
A. Panneau latéral gauche




B. Right Side Panel
B. Panneau latéral droit



C. Middle Panel
C. Panneau centre



D. Top Panel
D. Dessus




E. Top Panel Support Rail
E. Bordure dessus




F. Back Top Rail
F. Traverse arrière supérieure




G. Back Bottom Rail
G. Traverse arrière inférieure



H. Left Front Cross Bar (2)
H. Traverse avant gauche (2)




I. Right Front Cross Bar (2)
I. Traverse avant droite (2)



J. Front Bottom Panel
J. Traverse avant inférieure



K. Bottom Cross Bar
K. Traverse arrière



M. Back panel (2)
M. Panneau arrière (2)



N. Dresser Foot (4)
N. Pied de commode (4)



O-1. Drawer front (6)
O-1. Façade de tiroir (6)




P-1. Drawer back (6)
P-1. Arrière de tiroir (6)




Q-1. Left drawer side (6)
Q-1. Côté gauche de tiroir (6)



R-1. Right drawer side (6)
R-1. Côté droit de tiroir (6)




S. Drawer bottom (6)
S. Fond de tiroir (6)



X. Finished Drawer Front Panel (6)
X. Façade de tiroir de finition (6)

Tools Needed
(not included)
Outils requis
(non inclus)



Phillips
screwdriver
Tournevis
cruciforme


HARDWARE • ACCESSOIRES DE MONTAGE



H1. 1-3/4" Phillips head screw (4)
H1. Vis à tête cruciforme
de 4,45 cm (1-3/4 po) (4)




H2. 1-1/4" Phillips head screw (50)
H2. Vis à tête cruciforme
de 3,18 cm (1-1/4 po) (50)




H3. 5/8" Washer head screw (3)
H3. Vis à bois de 1,59 cm
(5/8 po) à épaulement (3)



H5. 9/16" Phillips head
screw (20)
H5. Vis à tête cruciforme
de 1,4 cm (9/16 po) (20)




H6. 1-1/2" Knob Bolt (12)
H6. Vis de poignée de
3,8 cm (1-1/2 po) (12)




H7. Cam bolt (16)
H7. Boulon de
came (16)



H8. Cam lock (16)
H8. Verrou de
came (16)



H9. 1 x 3 cm
Wood Dowel (8)
H9. 1 x 3 cm
Goujon de bois (8)



H11. Knob (12)
H11. Poignée (12)



H13. Washer (12)
H13. Rondelle (12)



H14. 0.8 x 3 cm
Wood Dowel (29)
H14 0.8 x 3 cm
Goujon de bois (29)





H15. 0.8 x 2 cm
wood dowel (12)
H15. 0.8 x 2 cm
Goujon de bois (12)






H16. 1" Phillips headscrew (24)
H16. Vis à tête cruciforme
de 2,5 cm (1 po) (24)

1






Do not overtighten.
Ne pas trop serrer.




2



3





4






* Rotate H8 clockwise to secure.
* Tourner H8 dans le sens horaire pour fixer.



5





6



7




8




X5

* Rotate H8 clockwise to secure.
* Tourner H8 dans le sens horaire pour fixer.






9


Do not overtighten.
Ne pas trop serrer.




10



11



12




**Do not overtighten.
Ne pas trop serrer.**


13

DRAWER ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DES TIROIRS


13a.




13b.




13c.



13d.





READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT. KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE. Recheck all screws and bolts to be sure they are fastened securely. **Do not overtighten.**

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. Procéder à une nouvelle vérification des vis et des boulons pour vous assurer qu'ils sont bien fixés. **Ne pas trop serrer.**

IMPORTANT:

As with all infant and baby furniture, it is important to check fasteners, screws, and bolts periodically for tightness. Parents should ensure a safe environment for their children by checking the furniture regularly before placing a child in the product.

IMPORTANT :

Comme pour tous les meubles de nourrissons et de bébés, il est important de vérifier périodiquement le serrage des attaches, des vis et des boulons. Les parents doivent procurer un environnement sécuritaire à leur enfant en vérifiant régulièrement le meuble avant de placer l'enfant sur celui-ci.

CHANGER TRAY IS NOT INCLUDED, SOLD SEPARATELY. CHANGER TRAY IS RECOMMENDED.

LA TABLE À LANGER N'EST PAS INCLUSE. ELLE EST VENDUE SÉPARÉMENT. IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER LA TABLE À LANGER.

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
GARDER CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

FURNITURE ANTI-TIPPING KIT INSTALLATION INSTALLATION DU DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

Serious or fatal crushing can occur when furniture tips over on children. To help prevent tip-over, follow the steps below to install this anti-tipping strap.

Le basculement du meuble sur un enfant peut entraîner des blessures graves ou fatales par écrasement. Pour aider à prévenir le basculement, suivre les étapes ci-dessous afin d'installer cette sangle antibasculement.



WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To help prevent tip-over:

- Install tipover restraint provided.
- Place heaviest item in the lowest drawers.
- Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never allow children to climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time. (OR)
- Do not defeat or remove the drawer interlock system.

Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.

This is permanent label. Do not attempt to remove!




AVERTISSEMENT


Le basculement du meuble peut entraîner des blessures graves ou fatales par écrasement. Pour aider à prévenir le basculement :

- Installer le dispositif antibasculement fourni.
- Placer les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.
- À moins que le meuble soit spécialement conçu pour recevoir un téléviseur, ne pas placer un téléviseur ni tout autre objet lourd sur ce produit.
- Ne jamais laisser les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux tablettes.
- Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois. (OU)
- Ne pas défaire ni enlever le système de blocage des tiroirs.

L'utilisation de ce dispositif de retenue ne peut que réduire mais pas éliminer le risque de basculement. Cette étiquette est permanente. Ne pas essayer de l'enlever!




Tools Needed (not included) Outils requis (non inclus)



15a

Locate a 2" x 4" stud behind the wall, and make a mark.


Localiser un montant de 2" x 4" derrière la surface du mur et faire une marque.



15b

Install the strap on the wall with long screw and washer.


Fixer la sangle au mur avec la vis longue et une rondelle.



15c

Install the other end of strap on the back of dresser with short screw and washer into the wood framing of the dresser.

Fixer l'autre extrémité de la sangle à l'arrière de la commode avec la vis courte et une rondelle dans le cadre de bois de la commode.



**Finish
Terminé**



Storage:

- Pine woods exchange moisture with the air adjusting to major changes in room temperature and humidity. Therefore, it is best to place your furniture away from heating or air-conditioning vents.
- Sunlight is not friendly to solid wood furniture and prolonged direct exposure to harsh sunlight can discolor the finish. Be careful not to place your furniture in direct sunlight for extended periods of time. As with all your fine furniture, blot up spills immediately.

Care and Cleaning:

- Do not scratch or chip the finish. Do not use abrasive chemicals for cleaning. Clean with mild soap on a damp, soft rag. Rinse and dry thoroughly. If you ever refinish this furniture, be sure to use only a non-toxic finish specified for children's products. If you choose to refinish this furniture, the warranty will be voided.

Registering your product is even easier than before. You can register your product on our website

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER
REPLACEMENT OR MISSING PARTS,
PLEASE VISIT US

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL

Rangement :

- Le bois de pin échange de l'humidité avec l'air en s'adaptant aux principaux changements de température et d'humidité ambiante. Il est donc préférable d'éloigner ce meuble des bouches de chaleur et de climatisation.
- Les rayons du soleil ne font pas bon ménage avec les meubles en bois massif et une exposition prolongée à la lumière directe du soleil risque de décolorer le fini. Prenez garde de ne pas laisser votre meuble directement au soleil pendant un temps prolongé. Comme pour tous les meubles précieux, épongez immédiatement toute éclaboussure.

Entretien et nettoyage :

- Évitez d'égratigner ou d'écailler le fini. N'utilisez pas des nettoyeurs abrasifs. Nettoyez le meuble avec du savon doux sur un chiffon non rugueux. Rincez et séchez-le complètement. Si vous devez refaire la finition de ce meuble, assurez-vous d'utiliser un fini non toxique conçu pour les meubles pour enfants. Si vous entreprenez de refinish ce meuble, sa garantie sera annulée.

L'enregistrement de votre produit est plus facile que jamais. Veuillez l'enregistrer sur notre site Web

POUR COMMANDER DES PIÈCES
DE RECHANGE OU MANQUANTES,
VISITEZ-NOUS

OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE