



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MEUBLE TV -
60"L / BLANC LUSTRE AVEC VERRE TREMPE






TV STAND -
60"L / HIGH GLOSSY WHITE WITH TEMPERED
GLASS



POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT

LISTE DES PIÈCES PARTS LIST





PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		FRONT FACING LEFT SIDE PANEL PANNEAU DE CÔTÉ GAUCHE	1
2		FRONT FACING RIGHT SIDE PANEL PANNEAU DE CÔTÉ AVANT DROIT	1
3		DIVIDER PANEL PANNEAU DE DIVISION	1
4		DIVIDER PANEL PANNEAU DE DIVISION	1
5		TOP PANEL PANNEAU DE SURFACE	1



LISTE DES PIÈCES **PARTS LIST**




PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
6		BOTTOM PANEL PANNEAU DU BAS	1
7		GLASS SHELF ÉTAGÈRE EN VERRE	1


LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE HARDWARE LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
A		CAM LOCK SCREW - Ø1/4" X 1 5/8" VIS CAM LOCK - Ø1/4" X 1 5/8"	12
B		WOOD DOWEL - Ø3/8" X 1 1/8" GOUJON DE BOIS - Ø3/8" X 1 1/8"	4
C		BARREL NUT - Ø3/4" X 3/4" ÉCROU DE CANON - Ø3/4" X 3/4"	4
D		ASSEMBLING BOLT - Ø1/4" X 5/8" BOULON D'ASSEMBLAGE - Ø1/4" X 5/8"	4
E		CAM LOCK CONNECTOR - Ø5/8" X 1/2" ÉCROU CAM LOCK - Ø5/8" X 1/2"	12




LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE **HARDWARE LIST**


PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
F		ASSEMBLING SCREW - Ø1/4" X 2 3/4" VIS D'ASSEMBLAGE - Ø1/4" X 2 3/4"	8
G		FINISHING STICKER - Ø3/4" COLLANT DE FINITION - Ø3/4"	16
H		HEX KEY CLÉ HEXAGONALE	1




OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES
HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL




ÉTAPE / STEP 1




ÉTAPE / STEP 2




ÉTAPE / STEP 3




ÉTAPE / STEP 4



ÉTAPE / STEP 5



ÉTAPE / STEP 6



ÉTAPE / STEP 7

