






76 " Sofa



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.**

Parts List

NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY
A		Sofa	1
B		Sofa legs	1
C		Washer (Ø13*Ø 6.5*1.0)	11
D		Bolt (M6 * 50)	8
E		Allen wrench	1
F		Bolt (M6 * 35)	1
G		Bolt (M6 * 20)	2
H		Middle leg	1


Step 1.

LEG ATTACHMENT - With the sofa (A) upside down, position the sofa legs (B) on top of the sofa.




Step 2.

LEG ATTACHMENT - Attach the legs (B) to the sofa (A) using washers (C), bolts (D), and allen wrench (E).




Step 3.

MIDDLE LEG ATTACHMENT - 1 Attach the middle leg (H) to the front of the Sofa frame using washer (C), bolt (G), and allen wrench (E). **2** Secure further by attaching the front of leg to the middle support bar using washer (C), bolt (F), and allen wrench (E). **3** Lastly secure the back of the leg to the sofa frame using washer (C), bolt (G), and Allen wrench (E).




Care and Maintenance

All outdoor furniture is subject to UV rays and weather elements. In order to keep your furniture as long lasting and vibrant as possible, we advise using furniture covers or storing the furniture when not in use.




WICKER

Simply washing your wicker with a mild detergent and protecting it as much as possible by covering and or storing it when not in use for long periods of time is sufficient.




ALUMINUM FRAMES

Our furniture incorporates aluminum powder coated frames that are designed to require minimum maintenance. Avoid letting too much dirt build up by cleaning with mild soap and water. Never leave furniture standing in water.



STONE TOPS/ TABLE TOPS


Spills should be wiped up quickly to avoid any staining on the surface. Regular cleaning with mild soap and water with a sponge or soft scrub brush is all that is required. Storing or covering your natural stone top when not in use for extended periods of time is recommended.



FABRICS

Wipe off spills with a cloth and water. fabrics designed to protect and last for several years. Our fabrics are treated with a proprietary water and stain repellent.




193 cm Canapé



INSTRUCTION D' ASSEMBLAGE


**ATTENTION, CONSERVER POUR CONSULTATION.
LIRE ATTENTIVEMENT.**

Liste Des Pièces

NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTE
A		Canapé	1
B		Pattes de la canapé	1
C		Rondelle (Ø13*Ø 6.5*1.0)	11
D		Boulon (M6 * 50)	8
E		Clé Allen	1
F		Boulon (M6 * 35)	1
G		Boulon (M6 * 20)	2
H		Patte centrale	1


Étape 1.

ATTACHEMENT PATTE - Avec le canapé (A) à l'envers, positionner les pattes de la canapé (B) sur le dessus de la canapé.




Étape 2.

ATTACHEMENT PATTE - Attacher les pattes (B) au dessus du canapé (A), utilisant des rondelles (C) et des boulons (D) et la clé Allen (E).




Étape 3.

ATTACHEMENT PATTE CENTRALE - 1 Attacher le patte centrale (H) à l'avant du cadre du canapé utilisant la rondelle (C), boulon (G), et la clé Allen (E). 2 Sécurisez plus en attachant l'avant de la patte à la barre de soutien du milieu utilisant la rondelle (C), boulon (F), et la clé Allen (E). 3 Enfin fixer l'arrière de la patte centrale à la cadre du canapé utilisant la rondelle (C), boulon (G), et la clé Allen (E).




Tout meuble à l'extérieur est soumis aux rayons UV ainsi qu'aux éléments météorologiques. Afin de préserver vos meubles aussi longtemps et aussi vibrants que possible, nous vous conseillons de les couvrir ou de les garder à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.




OSIER

Laver simplement vos meubles en osier avec un détergent léger, en les protégeant autant que peu se faire en les couvrant ou en les gardant à l'intérieur lorsqu'il ne sont pas utilisés, est suffisant.




CADRES EN ALUMINIUM

Nos meubles intègrent des cadres recouverts d'aluminium qui sont conçus pour nécessiter un minimum d'entretien. Évitez de laisser trop de poussière s'accumuler en les lavant avec du savon doux et de l'eau. Ne laissez jamais le meuble sous l'eau.



SURFACES EN PIERRE / DESSUS DE TABLE


Les liquides renversés doivent être nettoyés rapidement pour éviter toute tache sur la surface. Un lavage régulier avec un savon doux et de l'eau en utilisant une éponge ou une brosse souple est l'unique chose requise. Ranger ou couvrir votre surface en pierres naturelles lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée étendue est recommandé.



TISSUS

Éssuyez les déversements avec un chiffon et de l'eau. tissus conçus pour protéger et durer plusieurs années. Nos tissus sont traités avec un produit hydrofuge et antitache exclusif.




193 cm Sofá



MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ENSAMBLE


**IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURAS CONSULTAS.
LEA CUIDADOSAMENTE.**

Liste Des Pièces

NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTE
A		Sofá	1
B		Patas de la sofá	1
C		Arandela (Ø13*Ø 6.5*1.0)	11
D		Perno (M6 * 50)	8
E		Llave Allen	1
F		Perno (M6 * 35)	1
G		Perno (M6 * 20)	2
H		Pata central	1


Paso 1.

ADJUNTO DE PATAS - Con la sofá (A) boca abajo, coloque las patas de la sofá (B) en la parte superior de la sofá.




Paso 2.

ADJUNTO DE PATAS - Adjuntar las patas de la sofá (B) en la parte superior de la sofá (A) utilizando las arandelas (C), pernos (D), y el llave Allen (E).




Paso 3.

ADJUNTAR LA PATA CENTRAL - 1 Adjuntar la pata central (H) al frente del marco del sofá utilizando la arandela (C), perno (G), y llave Allen (E). **2** Asegure aún más adjuntando al frente de la pata central a la barra de soporte del medio utilizando la arandela (C), perno (F), y llave Allen (E). **3** Por último, asegure la parte posterior de la pata al marco del sofá utilizando la arandela (C), perno (G), y llave Allen (E)




Cuidados y Mantenimiento

Todo mobiliario al aire libre está sujeto a los rayos ultravioleta y las inclemencias meteorológicas. Para que sus muebles duren y los colores se mantengan tan vibrantes como sea posible, aconsejamos cubrirlos o guardarlos cuando no estén en uso.




MIMBRE

Simplemente lave sus muebles de mimbre con un detergente suave y protéjalos cubriéndolos o guardándolos cuando no los use durante largos períodos de tiempo.




ESTRUCTURAS DE ALUMINIO

Nuestros muebles están contruidos con estructuras de aluminio con recubrimiento en polvo diseñadas para requerir un mantenimiento mínimo. Evite acumular demasiada suciedad limpiando con agua y jabón suave. Nunca deje muebles en el agua.



SUPERFICIES DE PIEDRA / MESA

Limpie los derrames rápidamente para evitar manchas en la superficie. La limpieza regular con agua y jabón suave con una esponja o cepillo es todo lo que se necesita. Se recomienda almacenar o cubrir la superficie de piedra natural cuando no está en uso durante períodos prolongados de tiempo.



TEJIDOS

Limpie los derrames con un paño y agua. Tejidos diseñados para proteger y durar varios años. Nuestros tejidos están tratados con un repelente de agua y manchas patentado.