


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2 Door Storage



Thank you for purchasing this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for many years to come. Our products are backed by a 1-year warranty and crafted with today's styles in mind for the way you work. **Do not return product to store — contact us first.**

Merci d'avoir acheté ce produit. Nous sommes sûr que vous serez complètement satisfait de votre meuble pendant de nombreuses années. Les produits sont garantis pendant 1 ans et sont conçus dans les styles actuels tout en gardant à l'esprit votre façon de travailler. **Ne renvoyez pas le produit au magasin, contactez-nous d'abord.**

Gracias por comprar este producto de. Confiamos que usted estará completamente satisfecho con su mueble por muchos años. Los productos de tienen 1 años de garantía y son diseñados con los estilos de hoy en mente para la manera que usted vive. **No devuelva el producto a la tienda, primero comuníquese con nosotros.**

IT'S AS EASY AS 1,2,3

Assembly tips:

1. Read the instructions and become familiar with the parts.
2. Ensure this carton contains all parts, fasteners and hardware.
3. To protect floors, assemble the furniture on the carton.
4. An assistant may be helpful.
5. Use of power tools is not recommended.

Conseils d'assemblage:

1. Lisez les instructions et familiarisez-vous avec les pièces.
2. Assurez-vous que le carton contient toutes les pièces, toutes les pièces de fixation et toute la quincaillerie.
3. Pour protéger vos sols, assemblez le meuble sur le carton.
4. Il peut être utile de vous faire aider.
5. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée.

Consejos de Ensamblaje:

1. Lea las instrucciones y familiarícese con las partes.
2. Asegúrese de que esta caja contenga todas las piezas, los sujetadores y el equipo.
3. Para proteger el piso, ensamble el mueble en el carton.
4. Un asistente puede serle útil.
5. El uso de herramientas eléctricas no se recomienda.



CONSUMER
SERVICE

YOU CAN DEPEND ON

Questions? Operators are standing by at our TOLL-FREE help line to assist you with assembly; and, if necessary, to quickly replace damaged/missing parts. Simply have your store receipt, instruction manual, and part number/description ready when you call our TOLL-FREE help line. It's that easy.

UN SERVICE CLIENTELE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

Des questions? Des opérateurs sont prêts sur notre ligne d'assistance GRATUITE pour vous aider à l'assemblage et, si nécessaire, remplacer rapidement les pièces endommagées/manquantes. Ayez simplement votre reçu de magasin, votre manuel d'instruction et le numéro de pièces/description à votre disposition lorsque vous appelez notre ligne d'assistance GRATUITE. C'est aussi simple que ça.

SERVICIO AL CONSUMIDOR CON EL QUE PUEDE CONTAR

¿Preguntas? Los operadores están listos para ayudarlo con el ensamblaje a través de una línea de ayuda GRATUITA, y en caso de ser necesario, reemplazar de inmediato las piezas dañadas o faltantes. Engálleselos su recibo de compra, manual de indicaciones y número/descripción de la pieza al momento de llamarnos a la línea de ayuda GRATUITA. Es así de sencillo.



WARNING

DO NOT LOAD UNIT WITHOUT PROPERLY ATTACHING BACK PANEL. DOING SO COULD CAUSE INSTABILITY, PRODUCT COLLAPSE, AND/OR SERIOUS INJURY.

NO CARGUE ESTA UNIDAD SIN EL PANEL DE ATRÁS. HACERLO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD, QUE EL PRODUCTO SE DERRUMBE, Y/O HERIDAS (GOLPES) SERIAS.

NE PAS CHARGER LE PRODUIT SANS ATTACHER CORRECTEMENT LE PANNEAU ARRIÈRE. FAIRE AINSI PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ OU L'EFFONDREMENT DU PRODUIT ET PEUT VOUS CAUSER DES ENDOMMAGEMENTS SÉRIEUX.



WARNING

REMOVE ALL ITEMS FROM SHELVES BEFORE MOVING OR LIFTING.

RETIRE TODOS LOS ARTÍCULOS DE LOS ESTANTES ANTES DE MOVER O LEVANTAR OBJETOS.

RETIREZ TOUS LES ÉLÉMENTS ÉTAGÈRES AVANT DE SE DÉPLACER OU DE LEVAGE



WARNING

THIS PRODUCT IS NOT INTENDED AS A TELEVISION STAND. USE OF THIS PRODUCT AS A TELEVISION STAND MAY RESULT IN SERIOUS INJURY FROM TIPPING OVER.

CE PRODUIT NE DOIT PAS SERVIR UN STAND DE TÉLÉVISION. UTILISATION DE CE PRODUIT COMME UN SUPPORT DE TÉLÉVISION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES DE BASCULER.

ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO COMO SOPORTE DE LA TELEVISIÓN. EL USO DE ESTE PRODUCTO COMO UN SOPORTE DE TELEVISIÓN PUEDE PROVOCAR GRAVES LESIONES POR SOBRESALIR.

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MAXIMUM WEIGHT: 50 LBS (22.5 KG)


PESO MÁXIMO: 50 LIBRAS (22.5 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 50 LIVRES (22.5 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 25 LBS (11.25 KG)

PESO MÁXIMO: 25 LIBRAS (11.25 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 25 LIVRES (11.25 KILOGRAMME)



MAXIMUM WEIGHT: 25 LBS (11.25 KG)



PESO MÁXIMO: 25 LIBRAS (11.25 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 25 LIVRES (11.25 KILOGRAMME)

EXPLODED VIEW

A [1]
B [1]
C [1]
D [1]
E [1]
F [1]
G [1]
H [2]
I [1]
J [1]

K [1]
L [1]
M [1]
N [2]
O [1]
P [1]




FASTENERS

Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.


H181468



KD Cam

Quantity
30

H180604



KD Bolt

Quantity
30


H38169



Wood Dowel
8 x 30mm

Quantity
26


H23198



#10 x 1-1/2"

Quantity
4


H149996



#6 x 1/2" Zinc

Quantity
8

H127839



M4 x 22MM

Quantity
2

H34174




#3x 3/4"

Quantity
36

HARDWARE


H170611



Hinge

Quantity
4


H170612



Mounting Plate

Quantity
4


H23604



Shelf Pin

Quantity
8


H126396



Shelf Pin Sleeve

Quantity
8

H159990



Pull

Quantity
2

H174677








Cover Cap

Quantity
12


ATTENTION

Common assembly techniques.
Técnica común de ensamblaje.
Techniques communes d'assemblage.



STEP 1

H180604



[6]


H38169



[5]



Wood Dowel
8 x 30mm

H170612




[2]

Mounting Plate



STEP 2

H181468



KD Cam


[3]

H174677




Cover Cap

[2]



STEP 3


H180604



KD Bolt

[6]


H38169



Wood Dowel
8 x 30mm



[5]

H170612




Mounting Plate

[2]



STEP 4

H181468



KD Cam


[3]

H174677




Cover Cap

[2]



STEP 5


H180604



KD Bolt


[4]

H38169




Wood Dowel
8 x 30mm

[8]



STEP 6


H181468



KD Cam


[4]

Finished edge
Borde terminado
Cote fini



STEP 7

H180604



KD Bolt


[6]

H38169




Wood Dowel
8 x 30mm

[8]




STEP 8

H181468




KD Cam

[6]




STEP 9

H23198




[4]

Finished edge
Borde terminado
Cote fini




An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

H181468



KD Cam


[6]



An assistant is required.
 Es necesario un ayudante.
 Un assistant est nécessaire.


STEP 11

H180604




KD Bolt

[8]



STEP 12

H181468



KD Cam

[8]


H174677



Cover Cap

[8]


Finished edge
Borde terminado
Cote fini



An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 13

H34174




[36]

With assistant carefully flip unit over.

Con un asistente cuidadosamente acueste la unidad.


Avec l'aide d'une autre personne, retourner lentement l'unité sur le rebord frontal.




Grain to inside
Grano para el interior
Grain de l'intérieur


STEP 14

H149996  [8]
#6 x 1/2" Zinc


H127839  [2]
M4 x 22MM

H170611  [4]
Hinge

H159990  [2]
Pull



STEP 15



STEP 16


H23604



Shelf Pin



[8]

H126396



Shelf Pin Sleeve

[8]



H

Finished edge
Borde terminado
Cote fini

H

WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

WRITTEN WARRANTY TO YOU

This product is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of one year thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For one year after the date of purchase, We will replace any parts that are defective in material or workmanship.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

1-Year

Manufacturer's
Warranty