





ottoman



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.

PARTS LIST


NO	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Ottoman base	1
B		Leg frame	2
C		Bolt (M8 x 100)	4
D		Barrel nut	4
E		Barrel nut extension bolt (M8 x 40)	1
F		Allen wrench # 4	2
H		Frame cap	4

Step 1.

ATTACH LEG FRAMES TO BASE - Attach leg frames (B) to base (A) using bolts (C), barrel nuts (D), and allen wrenches (F).




NOTE: Use bolt (E) as an extension to insert barrel nut (D) into the hole found on the ottoman base (A). Screw the bolt into the top of the barrel nut. Once bolt (C) is secured through the frame and into the barrel nut (D), remove bolt (G) from barrel nut (D).




Step 2.

INSERT FRAME CAPS - Insert frame caps (H) into the four holes found on the ottoman legs.




x4




Care and Maintenance

All outdoor furniture is subject to UV rays and weather elements. In order to keep your furniture as long lasting and vibrant as possible, we advise using furniture covers or storing the furniture when not in use.




WICKER

Simply washing your wicker with a mild detergent and protecting it as much as possible by covering and or storing it when not in use for long periods of time is sufficient.




WOOD FRAMES

Make sure all surfaces are protected from heat and liquids. Wipe up spills immediately and do not place furniture next to a heat source such as radiators or fires. All timber surfaces may change color. Spray polishes are best to avoid as they contain silicones which may spoil the surface by building up overtime. Check bolts and screws regularly and tighten when necessary.



STONE TOPS/TABLE TOPS

Spills should be wiped up quickly to avoid any staining on the surface. Regular cleaning with mild soap and water with a sponge or soft scrub brush is all that is required. Storing or covering your natural stone top when not in use for extended periods of time is recommended.



FABRICS

Wipe off spills with a cloth and water. RST Brands uses Sunbrella® fabrics designed to protect and last for several years. Sunbrella fabrics are treated with a proprietary water and stain repellent. If needed to revive fabrics Glen Raven® recommends 303® Fabric Guard™.

WARRANTY


Welcome to the Family

we are committed to your satisfaction by offering you a competitive warranty to ensure all of our products are free from defects, in material and workmanships, to the original purchaser for a period of one year from the date of your purchase.

How it Works

We are happy to furnish a replacement at no cost to you in the case we determine a component to be defective. While our warranty applies to conditions of normal use, it does not apply to defects or damage resulting from intentional or accidental damage, outdoor use, negligence, or unreasonable use.




ottoman



INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE


**IMPORTANT, À CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE.
À LIRE ATTENTIVEMENT.**

LISTE DES PIÈCES


NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTÉ.
A		Base du ottoman	1
B		Cadrage de jambe	2
C		Boulon (M8 x 100)	4
D		Écrou à barillet	4
E		Boulon de rallonge (M8 x 40)	1
F		Clé Allen n° 4	2
H		Capuchons du cadre	4

Étape 1.

ATTACHEZ PATTES DU CADRAGE À LA BASE - Fixez les cadres de jambe (B) à la base (A) à l'aide des boulons (C), écrous à tête cylindrique (D) et clés allen (F).



REMARQUE: Utilisez le boulon (E) comme extension pour insérer un écrou de canon (D) dans le trou trouvé sur la base du pouf (A). Visser le boulon dans la partie supérieure de l'écrou. Une fois verrouillé (C) est fixé à travers le cadre et dans écrou de canon (D), retirez le boulon (G) de écrou de canon (D).




Étape 2.

INSÉREZ LES CAPUCHONS DE CADRE - Insérez les capuchons du cadre (H) dans les quatre trous situés sur les pieds du pouf.




x4




Soins et Entretien

Tout meuble à l'extérieur est soumis aux rayons UV ainsi qu'aux éléments météorologiques. Afin de préserver vos meubles aussi longtemps et aussi vibrants que possible, nous vous conseillons de les couvrir ou de les garder à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.




OSIER

Laver simplement vos meubles en osier avec un détergent léger, en les protégeant autant que possible en les couvrant ou en les gardant à l'intérieur lorsqu'il ne sont pas utilisés, est suffisant.




CADRES EN ALUMINIUM

Les meubles incorporent des cadres recouverts en aluminium qui sont conçus pour nécessiter un entretien mini-mum. Évitez de laisser trop de poussière s'empiler en les lavant avec du savon doux et de l'eau. Ne laissez jamais de meuble sous l'eau.



SURFACES EN PIERRE / DESSUS DE TABLE

Les liquides renversés doivent être nettoyés rapidement pour éviter toute tache sur la surface. Un lavage régulier avec un savon doux et de l'eau en utilisant une éponge ou une brosse souple est l'unique chose requise. Ranger ou couvrir votre surface en pierres naturelles lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée étendue est recommandé.



TISSUS

Nettoyez les liquides renversés avec un tissu et de l'eau. Utilisez Sunbrella®, conçu pour protéger et durer pendant plusieurs années. Les tissus Sunbrella sont traités avec de l'eau et du produit anti-taches.


Bienvenue dans la famille

nous nous engageons à votre satisfaction en vous offrant une garantie compétitive pour garantir que tous nos produits sont exempts de défauts, de matériaux et de fabrication, à l'acheteur d'origine pour une période d'un an à compter de la date de votre achat.

Comment ça fonctionne

Nous sommes heureux de vous fournir un remplacement sans frais dans le cas où nous déterminons un composant défectueux. Bien que notre garantie s'applique aux conditions d'utilisation normale, elle ne s'applique pas aux défauts ou dommages résultant de dommages intentionnels ou accidentels, à l'extérieur. négligence ou utilisation déraisonnable.



otomano



MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ENSAMBLE


**IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURAS CONSULTAS.
LEA CUIDADOSAMENTE**

LISTA DE PARTES


NO	IMAGEN	PORTE DESCRIPCIÓN	QTY.
A		Base del otomano	1
B		Marco de la pierna	2
C		Perno (M8 x 100)	4
D		Tuerca cilíndrica	4
E		Perno de la extensión de la tuerca del barril (M8 x 40)	1
F		llave Allen # 4	2
H		Tapa de marco	4

Paso 1.

FIJE LOS MARCOS DE LAS PIERNAS A LA BASE - Fije los marcos de las patas (B) a la base (A) con los pernos (C), Tuercas cilíndricas (D) y llaves Allen (F).



NOTA: Use el perno (E) como una extensión para inserte la tuerca del barril (D) en el orificio encontrado en la base otomana (A). Atornille el perno en la parte superior de la tuerca del barril. Una vez perno (C) está asegurado a través del marco y en la tuerca cilíndrica (D), retire el perno (G) de Tuerca de barril (D).




Paso 2.

INSERTAR TAPAS DE MARCO - Inserte las tapas del marco (H) en los cuatro agujeros que se encuentran en las patas de la otomana.




x4




Cuidados y Mantenimiento

Todo mobiliario al aire libre está sujeto a los rayos ultravioleta y las inclemencias meteorológicas. Para que sus muebles duren y los colores se mantengan tan vibrantes como sea posible, aconsejamos cubrirlos o guardarlos cuando no estén en uso.




MIMBRE

Simplemente lave sus muebles de mimbre con un detergente suave y protéjalos cubriéndolos o guardándolos cuando no los use durante largos períodos de tiempo.




ESTRUCTURAS DE ALUMINIO

Los muebles de están contruidos con estructuras recubiertas con polvo de aluminio diseñados para necesitar mantenimiento mínimo. Evite que se acumule demasiada suciedad limpiando con agua y jabón suave. Nunca deje muebles sobre el agua.



SUPERFICIES DE PIEDRA / MESA

Limpie los derrames rápidamente para evitar manchas en la superficie. La limpieza regular con agua y jabón suave con una esponja o cepillo es todo lo que se necesita. Se recomienda almacenar o cubrir la superficie de piedra natural cuando no está en uso durante períodos prolongados de tiempo.



TEJIDOS

Limpie los derrames con un paño y agua. Utiliza tejidos Sunbrella® que están diseñados para proteger y durar varios años. Los tejidos Sunbrella se tratan con un repelente de agua y manchas de fórmula patentada.

Bienvenido a la familia

estamos comprometidos con su satisfacción al ofrecerle una garantía competitiva para garantizar que todos nuestros productos estén libres de defectos, materiales y mano de obra, al comprador original por un período de un año a partir de la fecha de su compra.

Cómo funciona

Nos complace proporcionarle un reemplazo sin costo alguno en el caso de que determinemos que un componente es defectuoso. Si bien nuestra garantía se aplica a las condiciones de uso normal, no se aplica a defectos o daños resultantes de daños intencionales o accidentales, uso en exteriores, negligencia o uso irrazonable.