


980T-DST & 980T-SSSD-DST

RP53211▲
Spout, Button, Set Screw & Base
Tubo de Salida, Botón, Tornillo de Ajuste y Base
Bec, bouton, Vis de calage et Base



RP53210▲
Sprayer Assembly
Ensamble del Rociador
Douchette

RP50815
Aerator
Aerador
Aérateur

RP52217
Wrench
Llave
Clé

RP40650
Set Screw
Tornillo de Ajuste
Vis de calage

RP50786▲
Red/Blue Button
Botón rojo/azul
Bouton rouge/bleu


RP60146▲
Button & Set Screw
Botón y Tornillo de Ajuste
Bouton et Vis de calage

RP70886
Spout Gasket
Empaque del surtidor
Joint du bec


RP53212
Mounting Nut, Washer,
Spout Insulator,
Spout Insulating
Element & Spacer
Herramientas para
la Instalación
Pièces de montage

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le fini

RP37490
Isolation Plate
Chapa Estabilizadora
Plaque de Stabilisation



RP60911
Clip
Presilla
Agrafe




RP62057
62" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la Manguera y Presilla - 62"
Tuyau souple et Agrafe - 62 po

RP50390
54" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la Manguera y Presilla - 54"
Tuyau souple et Agrafe - 54 po

RP51243
Gaskets
Empaques
Joints



RP53214▲
Handle w/Button &
Set Screw
Manija con botón y
tornillo de presión
Poignée avec bouton
et vis de calage




RP53215▲
Sleeve
Manija
Manchon

RP51503
Bonnet
Bonete
Chapeau

RP63220
Contact Assembly
Chapa de Contacto
Plaque de contact

RP50587
Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape


RP50788
Gasket
Empaque
Joint




RP47030
Nut & Wrench,
Tuerca y Llave
Écrou et clé,

RP53217
Nut, Wrench,
Bracket & Spacer
Tuerca, Llave
Abrazadera y
Separadores
Écrou, clé,
support et pièce
d'espacement

RP53468
Check Valves
Válvulas Checadoras
Clapets de non-retour




RP74854
Solenoid Assembly
Ensamble de Solenoide
Électrovanne



RP13938
O-Ring (2)
Anillo "O" (2)
Joint torique (2)

RP78389
Battery Box
Caja de la Batería
Boîtier de piles

RP50781▲
Soap Dispenser
Dispensador de jabón.
Distributeur de savon




RP47888
Pump & Bottle
Bomba y Botella
Pompe et Bouteille




Other useful accessories that may be purchased separately.
Otros accesorios útiles que se pueden comprar por separado.
Autres accessoires utiles pouvant être achetés séparément.

RP63263
Adapters
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors
3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM
Adaptateurs
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM



RP63264
Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN
Adaptateurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN



RP63265
Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM
Adaptateurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM

